



1. 1,5 mm echtes Vollholzfurnier = aussen
kein sichtbarer Leistenansatz (Stärke vor Schleifen)
2. verdeckt liegende Glasleiste
aus beständigem Massivholz
(kein MDF oder Sperrholz)
3. Hohlraumfräsung
nur so ist die beste Oberflächenruhe gewährleistet
(Markierung der Leiste unmöglich)
4. geschützt liegende Leimfuge/Sperrholzkante
zwischen Glasleiste und Türkörper
5. Schrägfläche
gewährleistet optimalen Wasserabfluss
(keine Staunässe wie auf waager. Flächen)

